







Durų spynų KFV AS-4100, AS-4050, AS-4350, FUHR 856, EURO-ELZETT MULTISOFT 2K, MULTISOFT 4R, kai kaiščiai arba kumšteliai yra valdomi nuo rankenos, naudojimo instrukcija

DURŲ SPYNOS **UŽRAKINIMAS**		
1		Durys uždarytos, rankena horizontalioje padetyje. (rakto sukti negalima)
2		Rankena pakeliama į viršų (išlenda fiksaciniai kaiščiai). (lenkiant rankeną, negalima sukti rakto)
3		Rankena gražinama i horizontalią padėtį. (lenkiant rankeną, negalima sukti rakto)
4		Užrakinama spyna raktu. (sukant raktą, negalima lenkti rankenos)
5		Rankenos padėtis užsifiksuoja horizontalioje padetyje (durys užrakintos)

DURŲ SPYNOS **ATRAKINIMAS**		
1		Durys užrakintos. Rankena užfiksuota horizontalioje padėtyje.
2		Atrakinama spyna raktu. (sukant raktą, negalima lenkti rankenos)
3		Rankena palenkiama žemyn (atsilaisvina fiksaciniai kaiščiai).

SVARBI PASTABA:
Spynų tipams, kai spynų kaiščiai arba kumšteliai yra valdomi nuo rankenos, **negalima vienu metu atlikti rankenos lenkimo (aukštyn arba žemyn) ir sukti spynos šerdelės rakto.**